

SLAMTÖMNING**INSTRUKTION**

MODELLERNA BDT, VENUS KOMBI, VENUS BETONG, PLUTO COMBI & VENUS BETONG

Slamtömning är aktuella i modellerna BDT, Venus Kombi, Pluto Combi, Venus Betong samt Filtro

I BDT, Venus Betong samt Venus Kombi ska tömning utföras från de inbyggda slamtankarna. Dessa är utmärkta under locket med gula lappar med märkningen "slamtöm här".

I Filtro och Pluto Combi har vi en separat accesslucka som leder rakt ner i slamavskiljaren, Här sker tömning precis som i en extern slamavskiljare.

Återfyllning av slamavskiljare ska ske efter slamtömning.

Vid normal användning rekommenderar BioKube att slamtömning sker 1 gång per år, men det kan variera från fastighet till fastighet. Kommunens anvisningar ska alltid följas.

